

ANLEITUNG SCHUBLADEN EMUCA INSTRUCTION POUR AJUSTER TIROIRS EMUCA

Weisse Abdeckplatte seitlich entfernen

Schublade ausfahren = A

- Schublade bis zum Anschlag herausziehen
- Schwarze Falle beidseitig nach oben drücken
- Schublade ganz ausfahren

Schublade einfahren

- Schubladenführungen herausziehen
- Schublade auf Führungen legen und einschieben bis es einschnappt

Höhe verstellen = B

- Durch drehen der Schraube gewünschte Höhe einstellen

Front demontieren = C

- Kreuzschraubenzieher in Kreuz drücken
- auf linker Seite nach links und auf rechter Seite nach rechts drehen

Enlever la plaque blanche latéral

Démonter le tiroir = A

- tirer le tiroir complètement
- pousser le levier noir des deux côtés vers le haut
- sortir le tiroir complètement

Monter le tiroir


- tirer les glissières de tiroir complètement
- poser le tiroir sur les glissières et fermer jusque le tiroir se raccroche

Réglage de la hauteur = B

- tourner la vis pour régler la hauteur désirée

Démonter la face

- presser le tournevis cruciforme dans la croix
- à gauche tourner vers la gauche et à droite tourner vers la droite



Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt
Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité